



Auslesesystem mit Drucker für Spielautomaten



Anleitung:

1. Tablet einschalten: seitlichen Taster ca. 5 Sekunden drücken
2. Funkmodul an RS232 - Druckerschnittstelle im Automaten - anstecken
3. Drucker einschalten: Einschalttaste drücken bis Diode leuchtet
4. Am Tablet Druckermodus wählen: Ausdruck löschen oder nicht löschen, Ausdruck lang oder kurz
5. Touchbutton "Auslesen" betätigen
6. Sofortiger Ausdruck: Touchbutton "Ausdruck" betätigen - späterer Ausdruck jederzeit möglich, da Datensatz gespeichert wird
7. Drucker ausschalten: Einschalttaste drücken bis Diode erlischt
8. Tablet ausschalten: Touchbutton unterer Bildrand